

实用工具

此项用于管理一些日常使用工具：闹钟、计时器、提醒、计算器、汇率换算和JAVA应用程序。



闹钟

您可将手机当闹钟使用。此功能可让您在设定的时间内使手机发出铃声以提醒您。当闹钟处于启动状态时，闹铃符号会在屏幕上出现。闹钟时间到，手机将会提醒您，这时按 键，将开启定时提醒功能，手机5分钟后还会提醒您；如果按 键，则可以终止闹钟的铃响，原闹钟设置不变。无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

计时器

进入实用工具菜单中，选择计时器菜单，并且按 键进入。

您可以选择开启或关闭计时器。

然后您可以输入倒计时的时间，然后按 键确认。

当您开启计时器后，待机界面有闹钟 符号显示。计时器时间到后，按任一键可中止。



提醒

此项用于将要处理的礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单等任务。

如果您是第一次添加任务，您可以直接增加文本任务，如果您已经增加至少一个，您可以选择任一个任务，然后按 键进入选项，选择您需要的选项。

一增加文本任务

此项可以编辑带描述内容的任务。


编辑完任务内容描述后，按 键，可进行以下选项的编辑。

题目：可编辑新任务名，按 键确认。

类别：此项允许您选择任务类别，包括礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无，按 键确认。

到期日/时间：定义任务开始日期及时间，按 键确认。

闹钟：设置好到期时间与日期后闹钟功能可用（否则不能输入），可以设置任务到前何时进行闹铃提醒：在到期时间、无、5分钟之前、



半小时之前、1小时之前、1天之前。

然后按 键进行储存。

一增加语音任务

此项可以编辑带语音内容的任务。

题目：可编辑新任务名。

记录：可启动录音机进行语音录制。

类别：允许您选择任务类别，包括礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。

到期日/时间：定义任务开始日期及时间。

闹钟：设置好到期时间与日期后闹钟功能可用（否则不能输入），可以设置任务到前何时进行闹铃提醒：在到期时间、无、5分钟之前、

半小时之前、1小时之前、1天之前。

储存：保存编辑的任务。

一类别

此项允许您更改各任务的音调。类别有礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单、未知。

一内存

此项您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像、JAVA和日志的储存情况，显示各项占手