

一屏幕保护

在此项下您可选择不同的手机屏幕保护。
按  键确定。

一运营商名称

在此项下您可开启或者关闭待机界面运营商名称的显示。

一省电模式

背景光：在此项下您可选择完全背景光或只有屏幕，选择前者按键灯会亮，选择后者按键灯不亮，确认后可选择背景灯自动关闭的时间：5秒、10秒、15秒、20秒或25秒。



照相机

您可以对手机照相机进行设置。

一计时器

您可设置一个倒计时时间：5秒、10秒、15秒或者无，以进行自动拍照。

一点击声

您可对拍照时的按键声进行设置。

一照片格式

您可对照片格式大小进行设置。

一照片质量

您可以照片的画质进行设置：高品质、正常质量、MMS质量。

一帮助

显示帮助文件。



摄影

一录像大小限制

您可以通过在此菜单的设置来限制拍摄影片的大小，有以下三个选项可以选择。

根据要求：拍摄影片之前再选择影片格式。

无：比“MMS格式”限制的时长要长，容量较大。

MMS格式：影片时长比“无”短，容量较小。

一录像声音

此菜单允许您设置在摄影的时候开启或关闭录像的声音。



语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、English、自动、繁体中文。

呼叫

一呼叫转移

该功能允许将打至您手机的电话转移至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。该功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

• 无条件转移

转移所有语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 所有条件转移

当手机处于忙线中，无法应答，收不到信号

