

— 自动更新

您可选择手动或者自动更新日期和时间，例如在您关机后或者在您出国后。

此项服务需要网络支持。

— 显示

您可选择此功能来设定时间在主屏幕上的显示方式：数字、模拟、无。

— 时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时区。

— 夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h（在北京时间基础上推迟1小时）、夏季时间2h（在北京时间基础上推迟2小时）、冬季时间（恢复到北京时间）。



WAP设置

您可以对WAP进行各种参数的设置。

— 资源配置

您也可以添加或者修改URL地址。

对已经添加的服务器，您可进行以下操作：

修改：对该服务器的主题、主页、GSM和GPRS参数进行修改。

信息：查看该服务器的相关信息。

— 书签

您可添加或者删除书签。对于已有的书签，按  键，您可进行以下操作：

连接：连接该网址。

更改：修改该网址。

删除：删除该网址。

用短消息发送：通过短消息发送该网址。



帮助

该菜单允许您开启或者关闭手机菜单中的帮助信息。



浏览文件

在该菜单中您可以选择浏览播放清单的文件列表格式。列表浏览：以列表形式显示；矩阵浏览：以小图标形式，一页可显示4个文件。

