

按键说明

按键	功 能
	数字键 待机界面下，按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。 
	星号键 待机界面，按此键输入*；长按此键可使按键上锁。 在编辑界面使用英文输入法时可切换大小写及数字输入法之间切换。
	井号键 待机界面，按此键输入#；长按此键可启动或者关闭静音模式。

9

DOEASY

开始前的准备

开始前的准备

安装SIM卡及电池

SIM卡插槽位于电池的下方。安装SIM卡之前请把手机关闭，并确认没有插入充电器。

1. 将手机翻至背面，按住手机后壳的后壳扣，然后向下推，直到取下手机后壳。
2. 如果装有电池，请将电池右下端的凸台向上挑起，然后取下电池。
3. 插入SIM卡，请按手机提示的切角位置来插入SIM卡，注意SIM卡的金属面朝下。



4. 将电池的顶端先装入，然后再将整个电池嵌入。

5. 把后壳重新装入，向上滑，直到完全配合好。



- 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。
- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。

DOEASY

10